

センサーはどうやって接続できますか？

act-node

センサーはどうやって接続できますか？

答え

アプリ内の ☒ メニュー → その他機能 → 「センサー連携」 からセンサーを接続します。

大まかな流れ（全5ステップ）

1. IoTストアでセンサーを購入（アクト・ノードIoTストア）
2. アプリで **センサーコネクト** を作成
3. 発行された **Webhook URL** をセンサー本体に設定
4. センサーを現場に設置
5. 送信データがアクト・アップに **記録として自動反映** される

IoTストアで購入した場合

アクト・ノードIoTストア経由で購入したセンサー（例: TempHawk 温湿度センサー、IoTボタン）は、**アプリ側への登録と送信** されます。現場設置のみで稼働できるため、最も手順が少なく済みます。

既存のセンサーをつなぐ場合

他社製センサーもWebhookで汎用的に受信できます。詳しい連携方法は**センサーコネクト全体手順**を参照してください。

関連する章